

## Schaumstoff 4 Stück für Koffer Peli™ 1560 - 1560M



### Individuell gestaltbares Schaumstoffset für Peli™ Pelican 1560 / 1560M Koffer

Optimieren Sie den Schutz Ihrer Ausrüstung mit diesem einfach zu installierenden, **vorgeschnittenen Schaumstoffset**. Ideal für Transportprofis, Fotografen, Videofilmer oder Techniker. Mit diesem DIY-System können Sie das Innere Ihres Koffers an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen und gleichzeitig für maximale Sicherheit sorgen.

Dieses **hochwertige Schaumstoffset** wurde speziell für die Anpassung an [Peli™1560-](#) und **1560M-Koffer** entwickelt. Dank der in kleine Würfel vorgestanzten Schichten können Sie ganz einfach maßgeschneiderte Fächer für jedes Ihrer Geräte, Zubehörteile oder Werkzeuge einrichten.

Egal, ob Sie empfindliche elektronische Geräte, Fotoobjektive, Drohnen oder audiovisuelle Geräte transportieren, mit diesem Schuttschaum können Sie jedes Element effektiv sichern.

#### Technische Eigenschaften

- **Kompatibilität:** Peli™-Koffer 1560 / 1560M

- **Inhalt des Kits :**

1 gewellter Deckelschaumstoff (4,9 cm)

2 vorgeschnittene Pick N Pluck-Schaumstoffe (7,6 cm, Würfel 1,27 x 1,27 cm)

1 massiver Basisschaumstoff (2,5 cm)

- **Material:** Polyurethan mit hoher Dichte
- **Einfaches Zuschneiden:** Vorsortierung in Würfel für eine genaue Passform
- **Optimaler Schutz:** Absorbiert Stöße und hält Gegenstände perfekt fest

#### Vorteile

- **Schnelle Anpassung:** Positionieren Sie Ihre Ausrüstung, markieren Sie den Schaumstoff und "rupfen" Sie dann die zu entfernenden Würfel.
- **Verstärkter Schutz:** Lassen Sie mindestens 2,5 cm Platz zwischen dem Objekt und den Wänden, um Stöße effektiv zu absorbieren.
- **Einfache Installation:** Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
- **Wiederverwendbar:** Möglichkeit, bei Bedarf nur die beschädigten Schichten zu ersetzen.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für viele Arten von Geräten: Audio, Video, Werkzeuge, wissenschaftliches Material usw.

## Verwendung

1. Legen Sie Ihre Ausrüstung auf den vorgeschrittenen Schaumstoff.
2. Markieren Sie die Umrisse mit Klebeband oder Kreide.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Würfel, die Sie benötigen, um den gewünschten Abdruck zu erstellen.
4. Achten Sie darauf, dass Sie einen Puffer um das Objekt herum lassen, damit es nicht mit den Wänden des Koffers in Berührung kommt.
5. Setzen Sie den Schaumstoff wieder in Ihren Peli™ 1560 oder 1560M Koffer ein und transportieren Sie ihn sicher.

Dieses **anpassbare Schaumstoffset** ist die ideale Lösung, um das Innere Ihres Peli™1560 / 1560M-Koffers in einen sicheren, organisierten und perfekt auf Ihre Ausrüstung abgestimmten Stauraum zu verwandeln. Es ist einfach zu verwenden, robust und präzise und sorgt dafür, dass Sie auf all Ihren Geschäfts- und Privatreisen beruhigt sein können.