

3-teiliger Schaumstoff für Peli™ 1450 Koffer



Anpassbares Schutzschaumstoff-Set für 1450 Koffer

Optimieren Sie die Sicherheit und Organisation Ihrer Ausrüstung mit unserem **anpassbaren Schutzschaumstoff-Kit**, einem einfach zu verwendenden Do-it-yourself-System, mit dem Sie das Innere Ihres **1450 Protector Case** perfekt anpassen können. Mit den vorgestanzten Schaumstoffschichten können Sie in nur wenigen Minuten maßgeschneiderte Fächer für jedes Ausrüstungsteil schaffen.

Das **Protector Foam Kit** ist die ideale Lösung, um Ihre Wertsachen sicher zu transportieren. Dieses DIY-System (Do It Yourself) besteht aus drei Arten von **hochwertigen Polyurethanschaumstoffen**, die so konzipiert sind, dass sie Stöße absorbieren, vor Vibrationen schützen und Bewegungen im Inneren Ihres Hartschalenkoffers verhindern.

Jede Schicht ist so konzipiert, dass sie die individuelle Anpassung erleichtert: Der mittlere Schaumstoff ist in kleine Würfel vorgeschnitten (Pick N Pluck), um eine genaue Anpassung um Ihre Gegenstände herum zu ermöglichen.

Technische Daten:

• Kompatibilität: Koffer 1450 Protector Case

Inhalt des Kits:

1 Faltschaumstoff für den Deckel - Dicke: 4,8 cm

1 vorgeschnittener Schaumstoff Pick N Pluck - Dicke: 8,9 cm | Würfel: 1,27 x 1,27 cm

1 Vollschaumstoff für den Boden - Stärke: 1,9 cm

• Material: Leichtes, strapazierfähiges und saugfähiges Polyurethan

• Farbe: Schwarz

Vorteile:

- Schnelle und intuitive Installation: Markieren Sie einfach den Abdruck Ihrer Ausrüstung (mit Klebeband oder Kreide) und entfernen Sie dann die Würfel.
- Extreme Anpassungsfähigkeit: Kann an jede Form und Größe der Ausrüstung angepasst werden.



- Optimaler Schutz: Begrenzt Stöße, absorbiert Vibrationen und sichert Ihre empfindlichen Gegenstände.
- Vielseitigkeit: Für viele Arten von Ausrüstung geeignet (Foto, Audio, Elektronik, Werkzeuge ...).

Verwendung:

- 1. Legen Sie Ihre Ausrüstung auf den vorgeschnittenen Schaumstoff.
- 2. Markieren Sie die Umrisse mit Kreide oder Klebeband.
- 3. Entfernen Sie vorsichtig die Schaumstoffwürfel, die Sie benötigen, um einen maßgeschneiderten Hohlraum zu schaffen.
- 4. Achten Sie darauf, dass zwischen dem Gegenstand und den Kofferwänden **mindestens 2,5 cm (1 Zoll)** Schaumstoff **verbleiben**, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
- 5. Setzen Sie das Ganze in Ihren Koffer 1450 ein und schon kann es losgehen!

Egal, ob Sie Fotograf, Techniker, Content Creator oder Heimwerker sind, dieses **individuell gestaltbare Schaumstoffset für den Koffer 1450** ist Ihr Verbündeter für **maßgeschneiderten**, zuverlässigen und stilvollen **Schutz**. Geben Sie Ihrer Ausrüstung die Sicherheit, die sie verdient - werkzeuglos, mühelos, 100 % wirksam.