

3-teiliger Schaumstoff für Peli™ 1450 Koffer



Anpassbares Schutzschaumstoff-Set für 1450 Koffer

Optimieren Sie die Sicherheit und Organisation Ihrer Ausrüstung mit unserem **anpassbaren Schutzschaumstoff-Kit**, einem einfach zu verwendenden Do-it-yourself-System, mit dem Sie das Innere Ihres **1450 Protector Case** perfekt anpassen können. Mit den vorgestanzten Schaumstoffschichten können Sie in nur wenigen Minuten maßgeschneiderte Fächer für jedes Ausrüstungsteil schaffen.

Das **Protector Foam Kit** ist die ideale Lösung, um Ihre Wertsachen sicher zu transportieren. Dieses DIY-System (Do It Yourself) besteht aus drei Arten von **hochwertigen Polyurethanschaumstoffen**, die so konzipiert sind, dass sie Stöße absorbieren, vor Vibrationen schützen und Bewegungen im Inneren Ihres Hartschalenkoffers verhindern.

Jede Schicht ist so konzipiert, dass sie die individuelle Anpassung erleichtert: Der mittlere Schaumstoff ist in kleine Würfel vorgeschnitten (Pick N Pluck), um eine genaue Anpassung um Ihre Gegenstände herum zu ermöglichen.

Technische Daten :

- **Kompatibilität:** Koffer 1450 Protector Case
- **Inhalt des Kits:**

1 Faltschaumstoff für den Deckel - Dicke: 4,8 cm

1 vorgeschchnittener Schaumstoff Pick N Pluck - Dicke: 8,9 cm | Würfel: 1,27 x 1,27 cm

1 Vollschaumstoff für den Boden - Stärke: 1,9 cm

- **Material:** Leichtes, strapazierfähiges und saugfähiges Polyurethan
- **Farbe:** Schwarz

Vorteile:

- **Schnelle und intuitive Installation:** Markieren Sie einfach den Abdruck Ihrer Ausrüstung (mit Klebeband oder Kreide) und entfernen Sie dann die Würfel.
- **Extreme Anpassungsfähigkeit:** Kann an jede Form und Größe der Ausrüstung angepasst werden.

- **Optimaler Schutz:** Begrenzt Stöße, absorbiert Vibrationen und sichert Ihre empfindlichen Gegenstände.
- **Vielseitigkeit:** Für viele Arten von Ausrüstung geeignet (Foto, Audio, Elektronik, Werkzeuge ...).

Verwendung:

1. Legen Sie Ihre Ausrüstung auf den vorgeschneittenen Schaumstoff.
2. Markieren Sie die Umrisse mit Kreide oder Klebeband.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Schaumstoffwürfel, die Sie benötigen, um einen maßgeschneiderten Hohlraum zu schaffen.
4. Achten Sie darauf, dass zwischen dem Gegenstand und den Kofferwänden **mindestens 2,5 cm (1 Zoll)** Schaumstoff **verbleiben**, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
5. Setzen Sie das Ganze in Ihren Koffer 1450 ein und schon kann es losgehen!

Egal, ob Sie Fotograf, Techniker, Content Creator oder Heimwerker sind, dieses **individuell gestaltbare Schaumstoffset für den Koffer 1450** ist Ihr Verbündeter für **maßgeschneiderten**, zuverlässigen und stilvollen **Schutz**. Geben Sie Ihrer Ausrüstung die Sicherheit, die sie verdient - werkzeuglos, mühelos, 100 % wirksam.