

Schaumstoff 4 Stück für Peli™ Koffer 1600



Kit aus vorgeschneitem Schaumstoff für den Koffer 1600 Protector Case - Schutz nach Maß

Dieses Kit aus vorgeschneitem Schaumstoff ist die ideale Lösung für alle, die das Innere ihres Koffers 1600EU Protector Case individuell gestalten möchten. Das **Pick N Pluck-System** wurde für ein einfaches und präzises Zuschneiden entwickelt und ermöglicht es Ihnen, den Schaumstoff perfekt an die Form Ihrer empfindlichen Gegenstände anzupassen: Kameras, Drohnen, Messinstrumente, Waffen usw.

Mithilfe von Schaumstoffschichten, die in kleine Würfel vorgeschneitem sind, positionieren Sie einfach Ihre Ausrüstung, markieren die Konturen mit Klebeband oder Kreide und entfernen die Würfel von Hand, um maßgeschneiderte Fächer zu erstellen. Eine einfache, schnelle und effektive Anpassung, um einen **optimalen Schutz vor Stößen und Vibrationen** zu gewährleisten.

Technische Daten :

- **Kompatibilität:** Koffer 1600EU Protector Case
- **Material:** Polyurethan mit hoher Dichte
- **Gesamtdicke:** ca. 19,6 cm
- **Inhalt des Kits:**

1 Convoluted Foam (wellenförmiger Schaumstoff) für den Deckel - **5,1 cm**

2 Pick N Pluck-Schaumstoffe für die Basis - **jeweils 6 cm dick**, mit vorgestanzten Würfeln von **1,27 x 1,27 cm (0.50" x 0.50")**

1 Vollschaumstoff für die Basis - **2,5 cm dick**

Vorteile:

- **Einfache Anpassung:** Werkzeugloses Zuschneiden dank des Pick N Pluck-Systems
- **Maximaler Schutz:** Absorbiert effektiv Stöße und hält Ihre Gegenstände an Ort und Stelle
- **Schnelle Installation:** Keine technischen Fähigkeiten erforderlich
- **Lange Lebensdauer:** Verschleißfester Schaumstoff, der für eine intensive Nutzung konzipiert ist
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine breite Palette an wertvollen oder zerbrechlichen Gegenständen

Verwendung:

1. **Legen Sie Ihre Ausrüstung** auf den Pick N Pluck-Schaumstoff.
2. **Zeichnen Sie den Umriss** mit Klebeband oder Kreidenach.
3. **Entfernen** Sie die Schaumstoffwürfel**vorsichtig** entsprechend der Linie.
4. **Testen Sie die Passform** und passen Sie sie gegebenenfalls an.
5. Bauen**Sie die Lagen** in Ihrem Koffer**zusammen**: unten voller Schaumstoff, in der Mitte ausgeschnittener Schaumstoff, auf dem Deckel gefalteter Schaumstoff.

?? **Wichtig:** Lassen Sie **mindestens 2,5 cm (1 Zoll)** Schaumstoffraum zwischen Ihrer Ausrüstung und den Kofferwänden, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Das Schaumstoffset für Koffer 1600 ist **die ideale Lösung, um Ihre Ausrüstung sicher zu transportieren**. Sein einfaches und anpassungsfähiges Design ermöglicht eine **schnelle und individuelle Formgebung** und bietet gleichzeitig eine **hervorragende Stoßdämpfung**. Perfekt für Profis wie auch für anspruchsvolle Privatpersonen, verwandelt dieses Kit Ihren Koffer in eine maßgeschneiderte Schutzhülle.