

Sparklet CO₂-Kartusche für tragbare Dusche



Die **CO₂ 40 g Kartusche**, auch **SPARKLET CARTOUCHE** genannt, ist für die Druckbeaufschlagung einer **6 L oder 9 L kompatiblen Handbrause** vorgesehen. Sie ermöglicht den Ausstoß von Spülwasser, wenn die Dusche betätigt wird, um ein schnelles Eingreifen bei Gefahrgutspritzern, Kontaminationen oder Verbrennungen zu gewährleisten.

Dieses Verbrauchsmaterial ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der tragbaren Dusche unerlässlich. Es muss **nach jeder Benutzung** oder im Rahmen der regelmäßigen Überwachung der Ausrüstung ausgetauscht werden, wobei ein Austausch **alle sechs Monate** empfohlen wird.

Eine Ersatzkartusche für eine tragbare Dusche mit 6 L oder 9 L

Das Vorsehen einer **SPARKLET KARTUSCHE CO₂ 40 g Ersatzkartusche** ermöglicht es, die Dusche nach Auslösung, Kontrolle oder Wartung schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Dies ist ein wichtiger Punkt in Werkstätten, Labors, Industriegebieten, Rettungsstationen oder Einsatzfahrzeugen, wo die Ausrüstung ständig verfügbar bleiben muss.

Technische Daten

	Sparklet Patrone CO ₂ 40 g
	Gaskartusche für eine tragbare Dusche
	CO ₂
	40 g
	Kompatible tragbare Duschen 6 L und 9 L

Verwendung	Druckaufbau und Wiederinbetriebnahme der tragbaren Dusche
Verpackung	Einheit
Ungefähre Abmessungen	H 200 x Ø 150 mm
Richtgewicht	200 g
Empfohlener Austausch	Nach jedem Gebrauch oder alle 6 Monate

Für welche Zwecke sollte eine Ersatzkartusche vorgesehen werden?

Eine Ersatzkartusche wird an Orten empfohlen, an denen die tragbare Dusche sofort verfügbar sein muss, z. B. in Notrufstationen, Werkstätten, Labors, Lagerbereichen, industriellen Umgebungen oder Einsatzfahrzeugen. Sie verhindert, dass eine benutzte oder kontrollierte Dusche mangels Ersatzverbrauchsmaterial auf nicht verfügbar bleibt.

FAQ - Sparklet Patrone CO? 40 g für Handbrausen 6 L oder 9 L

Ist diese Kartusche für 6 L und 9 L Handbrausen geeignet?

Ja, diese Kartusche ist für **kompatible Handbrausen mit 6 L oder 9 L** geeignet. Es wird empfohlen, vor der Bestellung die Artikelnummer der Dusche oder die Angaben in der Bedienungsanleitung des Geräts zu überprüfen.

Warum muss die Kartusche nach dem Gebrauch ausgetauscht werden?

Nachdem die Handbrause ausgelöst wurde, sollte die Kartusche nicht mehr als für einen weiteren Einsatz verfügbar angesehen werden. Durch den Austausch der Kartusche kann sichergestellt werden, dass die Ausrüstung wieder ordnungsgemäß unter Druck gesetzt wird.

Warum ist ein regelmäßiger Austausch alle 6 Monate erforderlich?

Der regelmäßige Austausch sichert die Verfügbarkeit der Handbrause und verhindert, dass eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit einer überalterten oder unzuverlässigen Kartusche im Einsatz bleibt.

Wann sollte der Zustand der Kartusche überprüft werden?

Der Zustand der Kartusche sollte bei der regelmäßigen Überprüfung der tragbaren Dusche nach jedem Gebrauch und vor der Wiederinbetriebnahme überprüft werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Kartusche ordnungsgemäß gelagert, nicht beschädigt und für das jeweilige Gerät geeignet ist.