

## Cartucho Sparklet CO? para ducha portátil



El **cartucho de CO? 40 g**, también conocido como **SPARKLET CARTRIDGE**, está diseñado para presurizar una **ducha portátil compatible de 6 L o 9 L**. Se utiliza para impulsar el agua de aclarado cuando se activa la ducha, para garantizar una intervención rápida en caso de pulverización de productos peligrosos, contaminación o quemaduras.

Este consumible es indispensable para el buen funcionamiento de la ducha portátil. Debe sustituirse **después de cada uso** o en el marco del control periódico del equipo, recomendándose su sustitución **cada 6 meses**.

### Un cartucho de repuesto para una ducha portátil de 6 L o 9 L

Proporcionar un **CARTUCHO SPARKLET CO? 40 g** de repuesto significa que la ducha puede volver a ponerse en servicio rápidamente después de su activación, inspección o mantenimiento. Esto es importante para talleres, laboratorios, zonas industriales, puestos de primeros auxilios o vehículos de emergencia en los que el equipo debe permanecer disponible en todo momento.

### Especificaciones técnicas

	Cartucho de chispa de CO? 40 g
	Cartucho de gas para ducha portátil
	CO?
	40 g
	Duchas portátiles compatibles de 6 L y 9 L
	Presurizar y reiniciar la ducha portátil

Embalaje	Unidad individual
Dimensiones aproximadas	H 200 x Ø 150 mm
Peso aproximado	200 g
Sustitución recomendada	Después de cada uso o cada 6 meses

## ¿Cuándo se debe utilizar un cartucho de repuesto?

Se recomienda utilizar un cartucho de repuesto en lugares donde la ducha portátil debe permanecer inmediatamente disponible: puesto de primeros auxilios, taller, laboratorio, zona de almacenamiento, entorno industrial o vehículo de emergencia. Evita que una ducha que ha sido utilizada o revisada permanezca en no disponible por falta de consumibles de recambio.

## Preguntas frecuentes - Cartucho Sparklet CO<sub>2</sub> 40 g para duchas portátiles de 6 L o 9 L

### Sirve este cartucho para duchas portátiles de 6 L y 9 L?

Sí, este cartucho está pensado para **duchas portátiles compatibles de 6 L o 9 L**. Antes de realizar el pedido, le recomendamos que compruebe el número de referencia de la ducha o la información que figura en el manual del equipo.

### ¿Por qué debo sustituir el cartucho después de su uso?

Una vez activada la ducha portátil, el cartucho ya no debe considerarse disponible para un uso posterior. La sustitución del cartucho garantiza que el equipo vuelva a estar correctamente presurizado.

### ¿Por qué sustituir el cartucho cada 6 meses?

La sustitución periódica garantiza la disponibilidad de la ducha portátil y evita que los equipos de primeros auxilios permanezcan en servicio con un cartucho demasiado viejo o no suficientemente fiable.

### ¿Cuándo se debe comprobar el estado del cartucho?

El estado del cartucho debe comprobarse durante las inspecciones periódicas de la ducha portátil, después de cualquier uso y antes de volver a ponerla en servicio. También debe asegurarse de que el cartucho esté correctamente almacenado, no presente daños y sea adecuado para el equipo en cuestión.