Berceau HOSE-PULL pour tuyau incendie



Le **berceau HOSE-PULL pour tuyau incendie** constitue la pièce de maintien destinée à recevoir le tuyau dans le système HOSE-PULL.

Il est proposé ici **seul, sans roulettes ni autres éléments du dispositif complet**. Trois dimensions sont disponibles pour répondre à différents besoins : **DN65, DN75 et DN110**.

Trois dimensions de berceau disponibles

Le choix du berceau doit être effectué en fonction du diamètre du tuyau utilisé. Les trois versions permettent d'adapter un équipement HOSE-PULL existant ou de remplacer uniquement la pièce de maintien lorsqu'elle doit être changée.

Version	Dimension
DN65	65 mm
DN75	75 mm
DN110	110 mm

Caractéristiques techniques

Berceau HOSE-PULL pour tuyaux incendie	
Type	Berceau seul
Versions disponibles	DN65, DN75 et DN110
Matière	Polyamide PA66
Plage de température annoncée	-20 à +180 °C
Utilisation	Maintien du tuyau sur système HOSE-PULL
Roulettes	Non fournies

Une pièce de remplacement ou d'adaptation

La fourniture du berceau seul permet de **remplacer la pièce de maintien** d'un équipement HOSE-PULL sans avoir à renouveler l'ensemble du système de roulettes omnidirectionnelles.

Elle permet également de modifier la configuration d'un équipement lorsque celui-ci doit être utilisé avec un autre diamètre de tuyau.

Polyamide PA66 pour une utilisation terrain

Le berceau est réalisé en **polyamide PA66**, un matériau adapté aux contraintes mécaniques rencontrées lors de la manutention et du déplacement des tuyaux incendie.

Sa plage de température annoncée est comprise entre **-20 et +180 °C**.

Choisir la bonne dimension de berceau

Le berceau doit être sélectionné en fonction du diamètre du tuyau utilisé. Les versions proposées sont **DN65, DN75 et DN110**.

En cas de remplacement d'un berceau existant, il est conseillé de vérifier la dimension de la pièce déjà montée afin de sélectionner directement la version compatible.