

Augen- und Gesichtswaschanlage auf einem Ständer 3870



Krusman 3870 Stand-Augen- & Gesichtswaschanlage - Notrufstation gemäß EN 15154 und ANSI Z358.1

Die **Krusman Eyewash/Facewash 3870** ist eine freistehende Spülstation, die entwickelt wurde, um bei chemischer Kontamination oder versehentlichen Spritzern eine sofortige Reinigung der Augen und des Gesichts zu gewährleisten. Durch ihr robustes, multifunktionales und den internationalen Standards entsprechendes Design ist sie perfekt für Industrieumgebungen mit hohem Risiko geeignet.

Vorteile der Augen- & Gesichtsreinigungsmaschine Standmodell 3870 - Funktional, robust und automatisch

- **Kontrollierter Fluss** : ungefähr **14 L/min** durch Spülkopf, mit interner Regulierung und Schmutzfilter
- **Autoviding-System** : Kugelventil ohne Federrückzug, das durch eine Druckplatte betätigt wird und eine automatische Entlüftung nach Gebrauch ermöglicht
- **Nachhaltiges Bauen** : Becken aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Rohrleitungen aus verzinktem Stahl mit grün-weißen Streifen oder Edelstahl, Armaturen aus Messing

- **Vollständige Station** : inklusive Auffangbecken und beleuchtetem Notsignalschild
- **Bodenaufstellung** : Ideal, wenn eine Wandbefestigung nicht möglich ist oder für mehr Mobilität.

Krusman 3870 Technische Daten - Durchflussmenge, Anschlüsse, Abmessungen

Merkmal	Detail
Produktreferenz	3870
Art der Montage	Auf dem Boden (auf Füßen)
Durchfluss	Ca. 14 L/min
Erforderlicher Wasserdruck	Min. 2,4 bar
Anschluss Stromversorgung	½" weiblich
Anschluss Abfluss	1" weiblich
Abmessungen (B×H×T)	380 × 1.100 × 288 mm
Nettogewicht	10 kg
Materialien	Edelstahl, verzinkter Stahl, Messing
Inklusive Zubehör	Leuchtendes Sicherheitsschild

Installationsanleitung für die Augen- & Gesichtswaschanlage Standmodell 3870

- Positionieren Sie die Station auf einer flachen, stabilen Oberfläche mit einer Düsenhöhe von ca **1.100 mm vom Boden**
- Eine anbietende Trinkwasserversorgung vorsehen **14 L/min bei 2,4 bar** druck
- Über einen Ausgang an ein Abflusssystem anschließen 1"
- Nach der Installation den Durchfluss und die Funktionsfähigkeit testen

Normenkonformität - EN 15154-2 und ANSI/ISEA Z358.1

Die Station **3870** erfüllt die folgenden Anforderungen:

- **EN 15154-2** : Mindestdurchfluss, Höhe und Gleichmäßigkeit des Strahls, Selbstentleerung
- **ANSI/ISEA Z358.1** : Fluss von mindestens 1,5 L/min pro Kopf für mindestens 15 Minuten, angemessene Höhe des Strahls

Diese Standards gewährleisten eine lange, großzügige und sichere Spülung.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Ist dieses Modell für ätzende Chemikalien geeignet ?

Ja, der 3870 ist für Risikoumgebungen konzipiert, entspricht EN 15154-2 und ANSI/ISEA Z358.1.

Welche Art von Druck ist erforderlich ?

Ein Wasserdruck von **2,4 bar** oder mehr ist notwendig, um den Durchfluss von 14 L/min aufrechtzuerhalten.

Wird die Station mit Beschilderung geliefert ?

Ja, ein **notfall-Leuchttafel** enthalten ist.